

# MANUAL TM2500



*Pale*<sup>+</sup>*trans*

18/06/2018

## Sumário

1.	Considerações sobre o meio ambiente / Consideraciones sobre el medio ambiente .....	3
2.	ALERTAS / ALERTAS .....	4
3.	ATENÇÃO / ATENCIÓN .....	5
4.	Principais Características / Principales características .....	5
5.	Descrição geral / Descripción general .....	6
5.1	Principais componentes do equipamento / Principales componentes del equipo .....	6
5.2	Dados técnicos / Datos técnicos .....	7
5.3	Plaqueta de identificação / Plaqueta de identificación .....	7
5.4	Adesivos de advertência / Adhesivos de advertencia .....	8
6.	Recebimento, transporte, armazenagem e remontagem / Recibimiento, transporte, almacenamiento y remontaje .....	9
6.1	Recebimento – Montagem da alavanca / Recepción - Montaje de la palanca .....	9
6.2	Ajuste da válvula da bomba hidráulica / Ajuste de la válvula de la bomba hidráulica .....	11
6.3	Transporte / Transporte .....	12
6.4	Armazenamento e Remontagem / Almacenamiento y reajuste .....	12
7.	Inspeções diárias / Inspecciones diarias .....	13
8.	Funcionamento / Funcionamiento .....	13
8.1	Estacionar / Estacionar .....	14
8.2	Elevar / Elevar .....	14
8.3	Abaixar / Bajar .....	15
8.4	Movimentar / Movimiento .....	16
8.5	Problemas de funcionamento / Problemas de funcionamiento .....	16
9.	Manutenção / Mantenimiento .....	16
9.1	Manutenção diária / Mantenimiento diario .....	17
9.2	Manutenção mensal / Mantenimiento mensual .....	17
9.3	Manutenção semestral / Mantenimiento semestral .....	18
9.4	Ar no sistema hidráulico / Ar no sistema hidráulico .....	19
9.5	Colocando óleo hidráulico na bomba / Colocación de aceite hidráulico en la bomba .....	19
10.	Problemas e Soluções / Problemas y soluciones .....	19
11.	Esquema hidráulico / Esquema hidráulico .....	22
12.	Assistência Técnica / Asistencia técnica .....	22
13.	Manual de peças de reposição / Manual de piezas de repuesto .....	23
13.1	Utilização do catálogo / Uso del catálogo .....	23
13.2	Aquisição das peças de reposição / Adquisición de las piezas de repuesto .....	23

# Manual de Uso

## Parabéns!

Você acaba de adquirir um Transpalete para movimentação de materiais, desenvolvido com tecnologia 100% nacional, de fácil operação e manutenção.

Para que se tenha o melhor desempenho desse equipamento, recomendamos a leitura detalhada deste manual, que foi redigido de forma a garantir a durabilidade e a segurança do mesmo.

Procure orientar todos os usuários da sua empresa sobre as melhores formas e cuidados de utilizar seu transpaleta, garantindo assim maior tempo de vida útil do equipamento.

### ***¡Felicitaciones!***

*Usted acaba de adquirir um Transpalete para movimiento de materiales, de facil operación y manutención.*

*Para que usted tenga el mejor desempeño de el equipo, recomendamos la lectura detallada de este manual, que fue redactado para garantizar la durabilidad y la seguridad del mismo.*

*Procure orientar a todas las personas de su empresa que utilizarán el equipo, sobre las mejores maneras y cuidadosde utilizar su Transpalet, para garantizar, así, mayor tiempo de vida útil de el equipo.*

## **1. Considerações sobre o meio ambiente / Consideraciones sobre el medio ambiente**

### **Embalagem**

O produto PALETRANS é entregue totalmente embalado para melhor proteção durante o transporte.



O material da embalagem deve ser eliminado de forma adequada após o equipamento ser desembalado. Para evitar poluição, é proibido descartar as embalagens de forma aleatória.

### ***Embalaje***

*El producto PALETRANS se entrega totalmente embalado para una mejor protección durante el transporte.*

*El material del embalaje debe eliminarse adecuadamente después de que el equipo se haya desembalado. Para evitar la contaminación, está prohibido descartar los envases de forma aleatoria.*

### **Descarte de componentes**

O equipamento PALETRANS é constituído por diversos componentes e materiais. Estes se forem substituídos devem ser tratados ou reciclados em conformidade com os regulamentos regionais e nacionais.

### ***Eliminación de componentes***

*El equipo PALETRANS está constituido por diversos componentes y materiales. Si se reemplazan deben ser tratados o reciclados de acuerdo con los reglamentos regionales y nacionales.*

## **2. ALERTAS / ALERTAS**

Antes de operar seu TM, leia as instruções contidas neste manual para obter o máximo rendimento e durabilidade do equipamento. Consulte o fabricante do equipamento quanto à dúvidas não relacionadas neste manual.

- Proíba a utilização do equipamento por pessoas não autorizadas. Consulte os órgãos responsáveis quanto à necessidade de treinamento e autorização para operação deste equipamento.
- Nunca transporte e nem eleve pessoas sobre os garfos do equipamento.
- Não ultrapasse a capacidade de carga máxima indicada na placa de CAPACIDADE RESIDUAL.
- Nunca eleve cargas somente com as extremidades dos garfos.
- Nunca se mova ou execute manobras em alta velocidade quando a carga estiver elevada.
- Trafegue em pisos planos, nivelados e isentos de buracos.
- Somente movimentar e elevar cargas paletizadas, uniformemente distribuídas no palete, com os garfos centrados. Este equipamento foi desenvolvido para a movimentação de paletes padrão PBR.
- Não deixe seu equipamento na chuva e nunca lave-o com jato d'água. Limpe as partes metálicas e plásticas com pano levemente umedecido.
- Oriente o usuário para sua segurança, desempenho, durabilidade e garantia.
- Utilize peças de reposição originais, procedentes da rede de serviços autorizadas pela PALETRANS.
- Qualquer alteração no equipamento deve ser autorizada pelo fabricante sob pena de perda de garantia.

### **ALERTAS**

*Antes de utilizar su TM, lea las instrucciones de este manual para obtener el máximo rendimiento y durabilidad. Consulte al fabricante de los equipos sobre las cuestiones que no figuran en este manual.*

- *Prohibir el uso del equipo por parte de personas no autorizadas. Ver los organismos responsables sobre la necesidad de cualificación para utilizar este equipo.*
- *Nunca transporte ni eleve personas sobre las horquillas del equipo.*
- *No supere la capacidad de carga máxima indicada en la placa de CAPACIDAD RESIDUAL .*
- *Nunca levantar cargas sólo los extremos de las horquillas.*
- *Nunca ponga en movimiento o maniobras a alta velocidad cuando la carga es alta.*
- *Transitar en pisos planos, llanos y exentos de agujeros.*
- *Sólo levantar y mover cargas paletizadas, distribuidos uniformemente sobre la plataforma con la horquilla centrada. Este equipo está diseñado para manejar pallets PBR estándar.*
- *No deje a su equipo en la lluvia y no lo lave con chorro de agua. Limpie las piezas de metal y plástico con un paño ligeramente humedecido.*
- *Instruir al usuario para su seguridad, rendimiento, durabilidad y garantía.*

- Utilice piezas de recambio originales, procedentes de los servicios de rede autorizados por PALETRANS.
- Cualquier modificación en el equipo deben ser autorizados por el fabricante, bajo pena de pérdida de la garantía.

### **3. ATENÇÃO / ATENCIÓN**

O Transpalete Paletrans da linha TM foi projetado para levantar e transportar a carga nominal de 2500 kg, em paletes padrão PBR, desde que respeitadas as seguintes condições:

1. O equipamento deve operar somente em pisos **TOTALMENTE LISOS e sem obstáculos**.
2. A carga deve estar disposta em paletes sempre sobre os dois garfos e respeitando o centro de carga do equipamento.
3. O palete com a carga deve ser disposto no transpalete sempre sobre os dois garfos e respeitando o Centro de Carga do equipamento.

#### **ATENCIÓN**

*El Transpalete Paletrans de la línea TM fue proyectado para soportar la capacidad de carga: 2500 kg en palets estándar PBR, siempre que se cumplen las siguientes condiciones:*

1. *El equipo debe operar solamente em pisos **TOTALMENTE LISOSO y sin obstáculos**.*
2. *La carga debe estar dispuesta em paletes y bien distribuida, de forma que la misma se quede uniforme.*
3. *El palletcon la carga debe estar dispuesto en el transpalete siempre sobre las dos horquillas y respetando el centro de carga del equipo.*



**Figura 1 - Centro de Carga**

### **4. Principais Características / Principales características**

**Atenção:** Nunca ultrapasse a capacidade de carga (2500Kg), a mesma deve estar paletizada e bem distribuída.

Equipamento de carga de tração humana com capacidade de 2500 kg. Esforços exigidos pelo operador (considerando um transpalete de rodagem Nylon):

- Início do movimento, tirar o transpalete da Inércia: 45 – 50 kgf;
- Em movimento, após sair da Inércia: 25 – 30 kgf .

Seu transpalete sai de fábrica com o óleo hidráulico adequado para operação à temperatura ambiente de +5°C à +40°C. Se o seu equipamento vai operar continuamente em câmara fria, é necessário substituir o óleo do sistema hidráulico.

**Precaución:** No exceda nunca la capacidad de carga (2500kg), la misma debe estar colocada en pallet y bien distribuida.

Equipo de carga de tracción humana con capacidad de 2500 kg. Esfuerzos exigidos por el operador (considerando un transpalete de rodamiento Nylon):

- Inicio del movimiento, sacar el transpalete de la inercia: 45 - 50 kgf;
- En movimiento, después de salir de la inercia: 25 - 30 kgf.

Su transpalet sale de la fábrica com el aceite hidráulico adecuado para la operación para temperratura ambiente de 5°C a 40°C. Si su equipo va operar em uma cámara fria, és necessario sustituir el aceite hidráulico.

## 5. Descrição geral / Descripción general

### 5.1 Principais componentes do equipamento / Principales componentes del equipo




Figura 2 - Visão geral

**1 – Acionador manual / Accionador Manual**

**2 – Adesivo de instrução de uso do acionador manual / Adhesivo de instrucción de uso del accionador manual**

**3 – Alavanca / Palanca**

**4 – Plaqueta de identificação / Plaqueta de identificación**

**5 – Bomba hidráulica / Unidad Hidraulica Completa**

**6 – Roda de direção / Rueda de Dirección**

**7 – Mecanismo de elevação / Mecanismo de Elevación**

**8 – Logomarca PALETRANS/ Logomarca PALETRANS**

**9 – Rodas de carga (Tandem/Simples) /Rueda de Carga (Tandem/Simple)**

**10 – Chassi / Chasis**

## 5.2 Dados técnicos / Datos técnicos




Figura 3 - Dados técnicos

## 5.3 Plaqueta de identificação / Plaqueta de identificación

Os produtos PALETRANS são associados a números de séries. Tais números representam um controle interno de identificação da fábrica. Nesta placa é descrito o modelo do equipamento, número de série, logomarca da PALETRANS, CNPJ do fabricante e o endereço da fábrica (figura 4).

### **Plaqueta de identificación**

Los productos PALETRANS se asocian a los números de serie. Estos números representan un control interno de identificación de la fábrica. En esta placa se describe el modelo del equipo, número de serie, logotipo de la PALETRANS, CNPJ del fabricante y la dirección de la fábrica (figura 4).



Figura 4 – Plaqueta de identificação

## 5.4 Adesivos de advertência / Adhesivos de advertencia

Os adesivos de segurança e advertência devem ser fixados de acordo com a figura 5. Os conselhos e alertas sobre o transpalete são adicionais a este manual. Consulte as instruções de operação. Se os adesivos estiverem danificados ou faltando, substituí-los.

### *Adhesivos de advertencia*

*Los adhesivos de seguridad y advertencia se deben fijar de acuerdo con la figura 5. Los consejos y alertas sobre el transpaleta son adicionales a este manual. Consulte las instrucciones de funcionamiento. Si los adhesivos están dañados o faltan, sustituirlos.*




Figura 5 - Adesivos

- 1 – Adesivo de instrução acionador manual / *Adhesivo de instrucción de accionamiento manual*
- 2 – Adesivo de alerta de operações / *Adhesivo de alerta de operaciones*
- 3 – Adesivo de certificações / *Adhesivo de certificaciones*
- 4 – Adesivo da logomarca PALETRANS / *Adhesivo del logotipo PALETRANS*
- 5 – Adesivo modelo do equipamento e capacidade de carga / *Adhesivo modelo del equipo y capacidad de carga*
- 6 – Adesivo placa adhesiva de identificación / *Placa adhesiva de identificación*
- 7 – Adesivo de sinal de operação indevida / *Adhesivo de señal de operación indebida.*

## 6. Recebimento, transporte, armazenagem e remontagem / Recibimiento, transporte, almacenamiento y remontaje

### 6.1 Recebimento – Montagem da alavanca / Recepción - Montaje de la palanca

Depois de receber o novo transpalete manual, deve-se seguir as instruções antes da primeira operação do equipamento:

*Después de recibir el nuevo transpaleta manual, se deben seguir las instrucciones antes de la primera operación del equipo:*

- Checar se todas as peças não estão danificadas  
*Compruebe si todas las piezas no están dañadas*

Antes da montagem, identificar os 7 itens da ilustração ao lado (figura 6):

*Antes del montaje, identificar los 7 elementos de la ilustración al lado (figura 6):*

- Alavanca montada (1) / Palanca Montada
- Pino elástico pré-montado(2) / Elastic Pin premontado
- Eixo da alavanca (3) /Eje de la Palanca
- Pino elástico montado no eixo(4) / Elastic Pin montado en el eje
- Parafuso (5) / Tornillo
- Porca (6) / Puerca
- Chassi com bomba hidráulica (7) / Chasis con Bomba Hidráulica




Figura 6 - Montagem da alavanca

#### Montagem da alavanca / Montaje de la palanca

- a) Desmontar o pino elástico (2) pré-montado no Eixo da alavanca (3).
  - b) Encaixar a Alavanca montada (1) dentro da bomba hidráulica, então com um martelo monte o Eixo da alavanca (3) no furo da bomba hidráulica e alavanca (Figura 7).
  - c) Mantenha o Acionador manual pressionado para cima, na posição “ABAIXAR”, e então passe a porca de ajuste e o parafuso de ajuste pelo furo do Eixo da alavanca(3) com as mãos (Figura 8).
  - d) Abaixe a Alavanca(1) e retire o Parafuso(5) e porca(6, figura 6).
  - e) Coloque o Acionador manual para baixo, na posição de “LEVANTAR”, e então levante o Desativador e monte o Parafuso de ajuste no rasgo do Desativador.
- Obs.:** Mantenha a porca de ajuste debaixo do Desativador. (Figura 8)





Figura 7 - Montagem Eixo da alavanca

- f) Com um martelo monte o pino elástico(2) no Eixo da alavanca(3) (Figura7).






**Figura 8 – Montagem da corrente. Vista em corte.**

#### **Montaje de la palanca**

- a) Desmontar el perno elástico (2) premontado en el eje de la palanca (3).
- b) Colocación de la palanca montada (1) dentro de la bomba hidráulica, a continuación, con un martillo montar el eje de la palanca (3) en el orificio de la bomba hidráulica y la palanca (Figura 7).
- c) Mantenga el Accionador manual presionado hacia arriba, en la posición "ABAJAR", y luego pase la tuerca de ajuste y el tornillo de ajuste por el agujero del Eje de la palanca (3) con las manos (Figura 8).
- d) Baja la palanca (1) y quitar el tornillo (5) y la tuerca (6, figura 6).
- e) Coloque el Accionador manual hacia abajo, en la posición de "LEVANTAR", y luego levante el Desactivador y monte el Tornillo de ajuste en el rasgón del Desactivador.
- Obs.: Mantenga la tuerca de ajuste debajo del Desactivador. (Figura 8).
- f) Con un martillo monte el perno elástico (2) en el eje de la palanca (3) (Figura7).

## Posições do Acionador Manual / Posiciones del Accionador Manual

<p>Posicionar o acionador manual na posição “levantar” e acionar o sistema hidráulico até a carga ficar elevada, se houver o contato com o piso.</p> <p><i>Coloque o el accionador manual en la posición “levantar” y accionar el sistema hidráulico hasta que la carga quede elevada sin tocar el piso.</i></p>	 <p><b>LEVANTAR</b> Aciona a bomba hidráulica para elevação de carga a trasnferir.</p> <p><b>LEVANTAR</b> Acciona la bomba hidráulica para elevación de la carga a transferir.</p>
<p>Para transportar o Transpalete até o ponto desejado, puxar o mesmo pela alavanca com o acionador manual na posição “neutro”.</p> <p><i>Transportar el Transpalet hasta el punto deseado, tirando de la palanca con el accionador manual en posición “neutro”.</i></p>	 <p><b>NEUTRO</b> Libera a alavanca de esforços, permitindo o deslocamento.</p> <p><b>NEUTRO</b> Libera la palanca de esfuerzo, permitiendo su libre movimiento.</p>
<p>Para abaixar a carga, basta colocar o acionador manual na posição “abaixar”.</p> <p><i>Para bajar la carga solamente coloque el accionador manual en posición “bajar”.</i></p>	 <p><b>ABAIXAR</b> Aciona a válvula de descarga, proporcionando uma descida suave.</p> <p><b>BAJAR</b> Acciona la válvula de descarga, proporcionando um desenso suave.</p>

### 6.2 Ajuste da válvula da bomba hidráulica / Ajuste de la válvula de la bomba hidráulica

Na alavanca do transpalete, na parte superior encontra-se o acionador manual, o qual permite a regulagem em três posições: levantar, neutro e abaixar.

Caso as posições não estiverem “funcionando” como descrito acima, seguir as instruções:

- Se na ação de bombeamento (abaixar e levantar a alavanca, figura 9), os garfos subirem enquanto estiver na posição **NEUTRO**, aperte a porca de ajuste (figura 8), girando no sentido horário até quando o garfo parar de subir, e a posição **NEUTRO** funcionar corretamente.
- Se os garfos descerem enquanto bombeia na posição **NEUTRO**, desaperte a porca de ajuste, girando no sentido anti-horário até que os garfos parem de descer.
- Se os garfos não descerem quando o estiver na posição **ABAIXAR**, aperte a porca de ajuste girando no sentido horário, até que os garfos começem a descer.
- Se os garfos não elevarem enquanto bombeia na posição **LEVANTAR**, desaperte a porca de ajuste, girando no sentido anti-horário, até que os garfos elevem. Portanto, verificar o funcionamento do acionador manual, **LEVANTAR E ABAIXAR**.




Figura 9 – Bombeamento.

#### Ajuste de la válvula de la bomba hidráulica

En la palanca del transpalete, en la parte superior se encuentra el accionador manual, el cual permite la regulación en tres posiciones: levantar, neutro y bajar.

Si las posiciones no funcionan como se describe anteriormente, siga las instrucciones:

- a) Si en la acción de bombeo (bajar y levantar la palanca, figura 9), las horquillas suben mientras está en la posición **NEUTRO**, apriete la tuerca de ajuste (figura 8), girando en el sentido de las agujas del reloj hasta que la horquilla deje de subir, y La posición **NEUTRO** funciona correctamente.
- b) Si las horquillas bajan mientras bombea en la posición **NEUTRO**, afloje la tuerca de ajuste, girando en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que las horquillas dejen de bajar.
- c) Si las horquillas no bajan cuando se encuentra en la posición **ABAJO**, apriete la tuerca de ajuste girando en el sentido de las agujas del reloj hasta que las horquillas empiecen a bajar.
- d) Si las horquillas no se elevan mientras bombea en la posición **LEVANTAR**, afloje la tuerca de ajuste girando en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que las horquillas se elevan. Por lo tanto, comprobar el funcionamiento del accionador manual, **LEVANTAR Y ABAJAR**.

## 6.3 Transporte / Transporte

Para o transporte do equipamento, remova a carga, abixe o transpalete e amarre-o com uma cinta de amarração segura.

#### Transporte

Para el transporte del equipo, retire la carga, baje el transpalete y atará con una cinta de amarre segura.

## 6.4 Armazenamento e Remontagem / Almacenamiento y reajuste

Para armazenamento, remova a carga, abixe o transpalete, engraxe todos os pontos de lubrificação (página 15) e proteja o equipamento contra corrosão e poeira. Armazene em um local seguro, de modo que o equipamento não seja danificado. A desmontagem da Alavance deve seguir a ordem inversa da montagem.

#### Almacenamiento y reajuste

Para almacenar, extraer la carga, bajar el transpalete, grapar todos los puntos de lubricación (página 15) y proteger el equipo contra la corrosión y el polvo. Almacene en un lugar seguro, de modo que el equipo no esté dañado. El desmontaje de la palanca debe seguir el orden inverso del montaje.

## **7. Inspeções diárias / Inspecciones diarias**

As inspeções diárias trata-se de verificações importantes que são necessárias antes de colocar o transpalete em operação diariamente. Assim, é uma forma eficaz de encontrar um mal funcionamento ou uma falha no equipamento e também pode maximizar a vida útil do transpalete.

### **QUANDO UMA FALHA OU UM MAL FUNCIONAMENTO FOR DETECTADO NÃO OPERAR O EQUIPAMENTO!**

- Conferir visualmente se há alguma deformação na estrutura do chassi, ou em outro componente, e ruído anormal.
- Verificar se há algum vazamento de óleo.
- Verificar o funcionamento do sistema de elevação.
- Verificar o movimento suave das rodas.
- Verificar se há algum dano nas rodas;
- Verificar se os parafusos e porcas estão bem fixadas.
- Verificar se os adesivos de alerta estão nos locais corretos.

#### ***Inspecciones diarias***

*Las inspecciones diarias se trata de verificaciones importantes que son necesarias antes de colocar el transpalete en operación diariamente. Así, es una forma eficaz de encontrar un mal funcionamiento o un fallo en el equipo y también puede maximizar la vida útil del transpalete.*

### ***¡CUANDO UNA FALLA O UN MAL FUNCIONAMIENTO ES DETECTADO NO OPERAR EL EQUIPO!***

- *Ver visualmente si hay alguna deformación en la estructura del chasis, o en otro componente, y ruido anormal;*
- *Verificar si hay fugas de aceite;*
- *Verificar el funcionamiento del sistema de elevación;*
- *Verificar el movimiento suave de las ruedas;*
- *Verificar si hay algún daño en las ruedas;*
- *Asegúrese de que los tornillos y las tuercas estén bien fijados;*
- *Asegúrese de que los adhesivos de alerta están en los lugares correctos.*

## **8. Funcionamento / Funcionamiento**

O Transpalete caracteriza-se pela simplicidade. Para transferir uma carga de um ponto à outro, basta introduzir os garfos sob a carga a ser transportada, de modo que a mesma fique completamente centralizada.

Nesta operação, é recomendado o uso de paletes para não danificar os garfos, pois se o peso não estiver bem distribuído, poderá entortá-los.

Estas recomendações garantem o uso adequado do seu equipamento, prolongando o tempo de vida útil do mesmo.

#### ***Funcionamiento***

*El Transpalete se caracteriza por su simplicidad. Para transferir una carga de uno punto a otro, basta introducir las horquillas debajo la carga a ser transportada, de manera que la misma quede completamente concentrada.*

*Em esta operación es recomendable el uso de pallets para no dañar las horquillas, pues si el peso no está bien distribuido, podrá desbalancearlo.*

*Estas recomendaciones garantizan el uso adecuado de su equipo, prolongando el tiempo de utilización del mismo.*

## Uso

Para subir ou descer uma rampa, o operador deverá estar “segurando” pela alavanca o Transpalete carregado sempre pela parte alta da rampa.

*Para subir o bajar una rampa, el operador debe estar “tomando” la palanca de comando del transpalet cargado “siempre en la parte alta” de la rampa.*




Figura 10 – Movimentação em rampa.

### **8.1 Estacionar / Estacionar**

Abaixe totalmente os garfos e estacione o transpalete manual em um local com piso liso e plano, e também onde não atrapalhe outras operações.

#### ***Estacionar***

*Baje totalmente las horquillas y estacione el transpalete manual en un lugar con piso plano y plano, y también donde no interfiera otras operaciones.*

### **8.2 Elevar / Elevar**

Vefiricar se a carga a ser movimentada não excede a capacidade de carga do transpalete. Introduza os garfo lentamente no palete até que a extremidade traseira do garfo encoste na carga (figura 11). No acionador manual, mude a posição para baixo “LEVANTAR”, e levante a carga fazendo movimento de bombeamento. A carga sempre deve estar bem distribuída entre os garfos (figura 12).

### **Elevar**

*Si la carga a ser movida no excede la capacidad de carga del transpalete. Inserte las horquillas lentamente en el pallet hasta que el extremo trasero de la horquilla quede en la carga (figura 11). En el accionador manual, cambie la posición hacia abajo "LEVANTAR", y levante la carga haciendo movimiento de bombeo. La carga siempre debe estar bien distribuida entre las horquillas (figura 12).*

**Introduza totalmente os garfos no palete, deixando assim o equipamento com o peso balanceado respeitando o Centro de Carga. Ponga siempre la carga en el centro de las horquillas, dejando así el equipo con el peso balanceado respetando el Centro de la Carga.**




Figura 11 – Posicionamento da carga

**Nunca utilizar a carga somente sobre um dos garfos. Nunca colocar la carga solamente sobre una de las horquillas.**




Figura 12 – Posicionamento da Carga

### **8.3 Abaixar / Bajar**

#### **NUNCA DEIXE OS PÉS OU MÃOS NA PARTE INFERIOR DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO!**

Para abaixar a carga, mude a posição do acionador manual para cima “ABAIXAR”. Ao soltar o acionador manual, o movimento de descida é interrompido. Certificar que há espaço suficiente atrás do transpalete, para então mover o equipamento até os garfos sairem totalmente da carga.

### ***Bajar***

#### ***¡NUNCA DEJES LOS PIES O MANOS EN LA PARTE INFERIOR DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN!***

*Para bajar la carga, cambie la posición del accionador manual hacia arriba "ABAJAR". Al soltar el accionador manual, se interrumpe el movimiento de bajada. Asegúrese de que hay suficiente espacio detrás del transpalete, para luego mover el equipo hasta que las horquillas salga totalmente de la carga.*

## **8.4 Movimentar / Movimiento**

- Observar se no piso não há desnível durante a movimentação. A carga pode cair.
- Movimentar cargas estáveis, evitando assim possíveis quedas.

### ***Movimiento***

- *Observar si en el piso no hay desnivel durante el movimiento. La carga puede caer.*
- *Movimiento de cargas estables, evitando así posibles caídas.*

## **8.5 Problemas de funcionamento / Problemas de funcionamiento**

Se houver algum problema de funcionamento com o transpalete, não use-o. Colocar em um local seguro e informar imediatamente o supervisor ou solicitar serviço de assistência técnica autorizada.

### ***Problemas de funcionamiento***

*Si hay algún problema de funcionamiento con el transpalete, no lo utilice. Colocar en un lugar seguro e informar inmediatamente al supervisor o solicitar servicio de asistencia técnica autorizada.*

## **9. Manutenção / Mantenimiento**

O serviço de manutenção é uma condição importante para utilização segura do veículo, caso não seja efetuada em regularidade com os períodos determinados, podem ocorrer danos e prejudicar a funcionalidade e segurança do equipamento.

- O serviço deve ser realizado por pessoas treinadas e qualificadas.
- Antes da realização do serviço, remover a carga e abaixar totalmente os garfos.
- Imobilizar totalmente o transpalete, de modo que as partes articuláveis não machuque as mãos do técnico especializado durante a manutenção.
- Utilize peças de reposição originais, procedentes da rede de serviços autorizadas pela PALETRANS.
- Considerar que vazamento de óleo hidráulico pode ocasionar falhas no equipamento e acidentes.
- O ajuste da válvula de pressão é permitido apenas para técnicos especializados.
- Ambientes de trabalho agressivos podem exigir uma manutenção mais frequente.

### **Mantenimiento**

*El servicio de mantenimiento es una condición importante para el uso seguro del vehículo, si no se efectúa en forma regular con los períodos determinados, pueden producirse daños y perjudicar la funcionalidad y seguridad del equipo.*

- *El servicio debe ser realizado por personas entrenadas y calificadas.*
- *Antes de realizar el servicio, quitar la carga y bajar totalmente las horquillas.*
- *Inmovilizar totalmente el transpalete, de modo que las partes articulables no lastiman las manos del técnico especializado durante el mantenimiento.*
- *Utilice piezas de repuesto originales procedentes de la red de servicios autorizadas por PALETRANS.*
- *Considerar que la fuga de aceite hidráulico puede ocasionar fallas en el equipo y accidentes.*
- *El ajuste de la válvula de presión sólo está permitido para técnicos especializados.*
- *Los ambientes de trabajo agresivos pueden requerir un mantenimiento más frecuente.*

### **9.1 Manutenção diária / Mantenimiento diario**

Verificar capítulo 7, página 11.

#### **Mantenimiento diario**

*Comprobar capítulo 7, página 11.*

### **9.2 Manutenção mensal / Mantenimiento mensual**

- Verificar o nível do óleo hidráulico (mais frequente quando o uso do transpaleta é agressivo) .
- Todos os rolamentos e eixos são lubrificados com uma graxa de longa duração. Os pontos de lubrificação devem ser lubrificados mensalmente (figura 13) ou a cada vez que o transpaleta ser limpado. Limpar o equipamento para eliminar sujeiras e detritos. Nunca lave-o com jato d'água. Limpe as partes metálicas e plásticas com pano levemente umedecido.

#### **Mantenimiento mensual**

- *Verificar el nivel del aceite hidráulico (más frecuente cuando el uso del transpaleta es agresivo).*
- *Todos los rodamientos y ejes se lubrican con una grasa de larga duración. Los puntos de lubricación se deben lubricar mensualmente (figura 13) o cada vez que se limpie el transpalete. Limpiar el equipo para eliminar las suciedades y los residuos. Nunca lave con chorro de agua. Limpie las partes metálicas y plásticas con un paño ligeramente humedecido.*




Figura 13 – Pontos de lubrificação

### **9.3 Manutenção semestral / Mantenimiento semestral**

- Trocar o óleo hidráulico (mais frequente se a coloração do óleo estiver escura). É recomendado o uso do Óleo hidráulico **ISO VG32**, viscosidade 32cSt @ 40°, com um volume total de cerca de 0,3l.
- Se o óleo hidráulico estiver com uma coloração leitosa, o sistema está contaminado por água. Trocar o óleo hidráulico imediatamente.
- Antes de colocar o transpaleta manual em operação, certificar-se que os adesivos de alerta e placa de identificação estão nos locais corretos e não danificados (**figura 5**).

#### **Mantenimiento semestral**

- Cambie el aceite hidráulico (más frecuente si la coloración del aceite está oscura). Se recomienda el uso del aceite hidráulico ISO VG32, la viscosidad 32cSt @ 40 °, con un volumen total de aproximadamente 0,3l.
- Si el aceite hidráulico tiene una coloración lechosa, el sistema está contaminado con agua. Cambie el aceite hidráulico inmediatamente.
- Antes de colocar el transpaleta manual en funcionamiento, asegúrese de que los adhesivos de alerta y la placa de identificación están en los lugares correctos y no dañados (figura 5).

## **9.4 Ar no sistema hidráulico / Ar no sistema hidráulico**

Durante o transporte, ou o uso do transpalete em um piso com inclinação, pode entrar ar no sistema hidráulico. E então pode resultar na não elevação dos garfos enquanto bombeia na posição de "LEVANTAR". O ar pode ser removido da seguinte maneira: no acionador manual, segure o acionador na posição "ABAIXAR", e movimente a Alavanca para baixo várias vezes. Após isso, a operação pode ser retomada normalmente.

### **Aire en el sistema hidráulico**

*Durante el transporte, o el uso del transpalete en un piso con inclinación, puede entrar aire en el sistema hidráulico. Y entonces puede resultar en la no elevación de las horquillas mientras bombea en la posición de "LEVANTAR". El aire puede ser removido de la siguiente manera: en el accionador manual, sujeté el accionador en la posición "ABAJAR", y mueva la palanca hacia abajo varias veces. Después de esto, la operación se puede reanudar normalmente.*

## **9.5 Colocando óleo hidráulico na bomba / Colocación de aceite hidráulico en la bomba**

- Verificar se os garfos estão totalmente abaixados.
- Deite o transpalete para qualquer um dos lados. Posicione o bujão de drenagem do óleo para cima.
- Remova o bujão.
- Coloque o óleo até o nível do furo.
- Parafuse o bujão, e levante o transpalete.

### **Colocando aceite hidráulico en la bomba**

- Asegúrese de que las horquillas estén totalmente bajadas.
- Tire el transpalete hacia cualquier lado. Coloque el tapón de drenaje del aceite hacia arriba.
- Quite el tapón.
- Coloque el aceite hasta el nivel del agujero.
- Atornille el tapón, y levante el transpalete.

## **10. Problemas e Soluções / Problemas y soluciones**

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
Garfos não sobem, não sobem totalmente, ou sobem lentamente.	Baixo nível de óleo ou impurezas no fluido	Complete com óleo hidráulico ou troque o óleo, cap. 7
	Falta de ajuste no acionador manual	Verificar cap. 6
	Sobrecarga. Válvula de segurança ativada	Respeitar a capacidade de carga
	Temperatura muito baixa, e o óleo hidráulico engrossa.	Mover o equipamento para um local mais quente


	Ar no sistema hidráulico	Verificar cap. 9.4
<b>Garfos não abaixam ou não abaixam completamente.</b>	Obstáculos na parte inferior do transpalete	Remover o obstáculo
	Falta de ajuste no acionador manual	Verificar cap. 6
	O garfo foi deixado na posição levantado por um longo tempo, causando ferrugem no pistão.	Quando não for usar o transpalete, manter os garfos abaixados
	O pistão ou a bomba está deformada devido a sobrecarga	Trocar os componentes
<b>Garfos abaixam sem colocar o acionador manual na posição "ABAIXAR".</b>	Impurezas do óleo impedem que a sede cônica vede	Substituir o óleo hidráulico, verificar cap. 9. Efetuar a limpeza da sede cônica.
	Alguns componentes de reparo ou vedações estão gastos ou danificados	Verificar e se houver necessidade trocar os componentes
	Falta de ajuste no acionador manual	Verificar cap. 6
<b>Vazamento de óleo</b>	Vedações danificadas	Substituir as vedações
	Outras peças danificadas	Substituir peças danificadas
<b>Os garfos descem ou sobem quando o acionador está na posição "Neutro"</b>	Falta de ajuste no acionador manual, "Neutro" desregulado	Verificar cap. 6
<b>Apenas um dos garfos está descendo/subindo</b>	Varão desregulado	Regular o varão pelo regulador do varão
<b>Um dos jumelos está encostando-se ao piso</b>	Varão desregulado ou roda de carga gasta	Regular o varão ou trocar a roda de carga

### Problemas y Soluciones

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
<b>Las horquillas no suben, no suben totalmente, o suben lentamente.</b>	Bajo nivel de aceite o impurezas en el fluido	Completar con aceite hidráulico o cambiar el aceite, cap. 7
	Falta de ajuste en el accionador manual	Comprobar el cap. 6

	Sobrecarga. Válvula de seguridad activada	Respetar la capacidad de carga
	Temperatura muy baja, y el aceite hidráulico engrosa.	Mover el equipo a un lugar más caliente
	Aire en el sistema hidráulico	Comprobar el cap. 9.4
<b>Los horquillas no bajan o no bajan completamente.</b>	Obstáculos en la parte inferior del transpalete	Eliminar el obstáculo
	Falta de ajuste en el accionador manual	Comprobar el cap. 6
	La horquilla se ha dejado en la posición levantada por un largo tiempo, causando herrumenes en el pistón.	Cuando no utilice el transpalete, mantener las horquillas bajadas
	El pistón o la bomba están deformados debido a una sobrecarga	Cambiar los componentes
<b>Horquillas bajar sin poner el accionador manual en la posición "BAJAR".</b>	Las impurezas del aceite impiden que la sede cónica vede	Sustituir el aceite hidráulico, comprobar el cap. 9. Realizar la limpieza de la sede cónica.
	Algunos componentes de reparación o sellos están gastados o dañados	Comprobar y si es necesario cambiar los componentes
	Falta de ajuste en el accionador manual	Comprobar el cap. 6
<b>Fuga de aceite</b>	Sellos dañados	Sustituir los sellos
	Otras piezas dañadas	Sustituir piezas dañadas
<b>Las horquillas bajan o suben cuando el accionador está en la posición "Neutral"</b>	Falta de ajuste en el accionador manual, "Neutro" desregulado	Comprobar el cap. 6
<b>Sólo una de las horquillas está bajando / subiendo</b>	Varón desregulado	Ajuste el varón por el regulador del varón
<b>Uno de los Gemelo está apoyándose en el piso</b>	Varilla desregulada o rueda de carga gastada	Ajuste el varón o cambie la rueda de carga

## **11.Esquema hidráulico / Esquema hidráulico**



**Figura 14 - Circuito hidráulico**

## **12. Assistência Técnica / Asistencia técnica**

Dispomos de serviço autorizado de Assistência Técnica em diversos pontos do País, com pessoas habilitadas e peças originais.

Seu equipamento está coberto quanto a defeitos de fabricação por um período de 6 meses, excetuando-se os caracterizados por uso indevido e desgaste normal. Para a comprovação do prazo de garantia, o cliente deve anexar ao equipamento uma cópia da nota fiscal de origem, e encaminhá-lo à uma oficina autorizada.

### **Asistencia Técnica**

Tenemos servicio autorizado de Asistencia Técnica en diversos puntos del país, con personas habilitadas y repuestos originales.

Su equipo está cubierto por defectos de fabricación por un periodo de 6 meses, excepto aquellos que se caracterizan por el mal uso y el desgaste normal. Para la prueba del periodo de garantía, el cliente debe adjuntar una copia del recibo del equipo de origen, y referirlo a un taller autorizado.

## **13. Manual de peças de reposição / Manual de piezas de repuesto**

### **13.1 Utilização do catálogo / Uso del catálogo**

Para cada conjunto de equipamentos existe um desenho, e logo em seguida haverá uma tabela referente ao desenho anterior contendo os seguintes itens:

- Posição do componente.
- Código Paletrans.
- Descrição do item.
- Quantidade utilizada.

#### ***Uso del catálogo***

*Para cada conjunto de equipos existe un dibujo, y luego habrá una tabla referente al dibujo anterior conteniendo los siguientes ítems:*

- *Posición del componente.*
- *Código Paletrans.*
- *Descripción del artículo.*
- *Cantidad utilizada.*

### **13.2 Aquisição das peças de reposição / Adquisición de las piezas de repuesto**

Para facilitar o atendimento de nosso departamento de vendas peças e assistência técnica, você deve ter em mãos as seguintes informações.

- Número de série do equipamento.
- Código Paletrans da peça desejada.
- Quantidade desejada.


#### ***Adquisición de piezas de repuesto***

*Para facilitar la atención de nuestro departamento de ventas piezas y asistencia técnica, usted debe tener a mano la siguiente información.*

- *Número de serie del equipo.*
- *Código Paletrans de la pieza deseada.*
- *Cantidad deseada.*

## CHASSI

---




## CHASSI

POS.	CÓDIGO COML.	NOME	QTD.	CLASSIF.
1	0436001	ALAVANCA COMPLETA <i>COMPLETA LA PALANCA</i>	1	
2	0436050	UNIDADE HIDRÁULICA COMPLETA <i>UNIDAD HIDRÁULICA COMPLETA</i>	1	
3	0436096	PARAFUSO <i>TORNILLO</i>	1	
4	0426137	PORCA PARLOCK <i>TUERCA PARLOCK</i>	1	
5	0401059	PARAFUSO <i>TORNILLO</i>	1	
6	0436088	ROLAMENTO AXIAL <i>RULEMAN AXIAL</i>	1	●
7	0401003	PINO ELÁSTICO <i>ELASTIC PIN</i>	4 OU 12	
8	0436087	PLACA DE APOIO <i>PLACA DE APOYO</i>	1	
9	0432027	ANEL ELÁSTICO EIXO <i>ANILLO ELÁSTICO EJE</i>	1	
10	0436092	EIXO DA DIREÇÃO <i>EJE DE DIRECCIÓN</i>	1	
11	0401056	ROLAMENTO <i>RULEMAN</i>	8 OU 12	●
12	0436098	RODA DE DIREÇÃO DE NYLON <i>RUEDA DE DIRECCIÓN DE NYLON</i>	2	
	0436113	RODA DE DIREÇÃO DE PU <i>RUEDA DE DIRECCIÓN DE PU</i>	2	●
13	0436099	CALOTA <i>TAPA DE RUEDA</i>	2	
14	0405107	BICO GRAXEIRO <i>ENGRASADORA</i>	4	
15	0436090	PINO DA PLACA <i>SEGURO DE PLACA</i>	1	
16	0436154	BRAÇO DE COMANDO 680 <i>BRAZO DE COMANDO 680</i>		
	0436161	BRAÇO DE COMANDO 525 <i>BRAZO DE COMANDO 525</i>	1	
17	0436150	BICO GRAXEIRO PLANO <i>ENGRASADORA PLANA</i>	4	
18	0436121	ANEL ELÁSTICO EIXO <i>ANILLO ELÁSTICO EJE</i>	8	
19	0436122	PINO DO REGULADOR <i>SEGURO DE REGULADOR</i>	2	
20	0436123	REGULADOR DO VARÃO <i>REGULADOR DE BARRA</i>	2	
21	0436157	EIXO TUBO DE TORÇÃO 680 <i>EJE DE TUBO 680</i>		
	0436164	EIXO TUBO DE TORÇÃO 525 <i>EJE DE TUBO 525</i>	1	
22	0436159	ANEL ELÁSTICO PARA FURO <i>ANILLO ELÁSTICO AGUJERO</i>	2	

<b>23</b>	0436147	VARÃO 1150 BARRA 1150	2	
<b>24</b>	0436133	PINO DO VARÃO SEGURO DE BARRA	2	
<b>25</b>	0436128	JUMELO GEMELO	2	
<b>26</b>	0436132	ESPAÇADOR ESPACIADORA	4	
<b>27</b>	0436130	PINO DO JUMELO SEGURO DE GEMELO	2	
<b>28</b>	0436131	RODA DE SAÍDA RUEDA DE SALIDA	2	●
<b>29</b>	0436144	RODA SIMPLES DE NYLON	2	●
	0436119	RUEDA SIMPLE DE NYLON RODA SIMPLE DE POLIURETANO RUEDA SIMPLE DE POLIURETANO		
<b>30</b>	0436149	PINO DA RODA SIMPLES EJE DE RUEDA SIMPLE	2	
<b>31</b>	0401057	ANEL ELÁSTICO EIXO ANILLO ELÁSTICO EJE	6	
<b>32</b>	0436139	EIXO DA RODA TANDEM EJE DE RUEDA TANDEM	4	
<b>33</b>	0436135	RODA DE CARGA TANDEM DE NYLON RUEDA TANDEM DE NYLON	4	
	0436116	RODA DE CARGA TANDEM DE POLIURETANO RUEDA TANDEM DE POLIURETANO		
<b>34</b>	0401133	PORCA PARLOCK PUERCA PARLOCK	2	
<b>35</b>	0436140	RODA DE SUBIDA RUEDA DE SUBIDA	2	
<b>36</b>	0436141	PARAFUSO SEXTAVADO TORNILLO HEXAGONAL	2	
<b>37</b>	0436137	CHAPA DO JUMELO TANDEM CHAPA GAMELO TANDEM	4	
<b>38</b>	0436169	CHASSI 680 – TANDEM CHASIS 680 – TANDEM	1	
	0436183	CHASSI 680 – SIMPLES CHASIS 680 – SIMPLES		
	0436188	CHASSI 525 – TANDEM CHASIS 525 – TANDEM		
	0436185	CHASSI 525 - SIMPLES CHASIS 525 - SIMPLES		
<b>39</b>	0402072	PINO ELÁSTICO ELASTIC PIN	2	
<b>40</b>	0436031	EIXO DA ALAVANCA EJE DE LA PALANCA	1	


## ALAVANCA



## ALAVANCA

POS.	CÓDIGO COML.	NOME	QTD.	CLASSIF.
1	0436037	TIMÃO DE NYLON <i>TIMON DE NYLON</i>	1	
2		BARRA ROSCADA <i>BARRA ROSCADA</i>		
3	0427025	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO TIMÃO <i>TORNILLO DE FIJACIÓN DE TIMON</i>	4	
4		ALAVANCA <i>PALANCA</i>		
5	0428001	BUCHA DA ALAVANCA <i>BUJE DE PALANCA</i>	2	
6		PINO DO ROLETE <i>PIN DE RODILHO</i>		
7	0436026	PINO ELÁSTICO <i>ELASTIC PIN</i>	3	
8		ROLETE <i>RODILHO</i>		
9	0436011	BUCHA DUB <i>BUJE DUB</i>	1	
10		PORCA PARLOCK <i>PUERCA</i>		
11	0426201	PORCA SEXTAVADA <i>PUERCA HEXAGONAL</i>	1	
12		VARÃO DE ACIONAMENTO <i>VARILLA DE ACCIONAMIENTO</i>		
13	0436035	ACIONADOR MANUAL <i>ACCIONADOR MANUAL</i>	1	
14		ROLETE DO ACIONADOR MANUAL <i>RODILHO DE ACCIONADOR MANUAL</i>		
15	0436027	TRAVA DO ACIONADOR <i>BLOQUEO DE ACCIONADOR</i>	1	
16		PINO ELÁSTICO <i>ELASTIC PIN</i>		
17	0436036	TAMPA DO TIMÃO <i>TAMPA DE TIMON</i>	1	
18		PINO ELÁSTICO <i>ELASTIC PIN</i>		
19	0427031	PARAFUSO DA TAMPA DO TIMÃO <i>TORNILLO DE TAPA DE TIMON</i>	4	
20		ALAVANCA COMPLETA <i>COMPLETA LA PALANCA</i>		

# BOMBA HIDRÁULICA



## BOMBA HIDRÁULICA

POS.	CÓDIGO COML.	NOME	QTD.	CLASSIF.
1	0405033	ESFERA	1	
		ESFERA		
2	0436052	PISTÃO DE ELEVAÇÃO	1	
		PISTON DE ELEVACIÓN		
3	0436059	ARRULA DO PISTÃO ACIONADOR	1	●
		ARANDELA DE PISTON ACCIONADOR		
4	0436062	MOLA DO PISTÃO ACIONADOR	1	●
		RESORTE DE PISTÓN ACCIONADOR		
5	0436058	PISTÃO ACIONADOR	1	●
		PISTON ACCIONADOR		
6	0436060	ANEL RASPADOR DO PISTÃO ACIONADOR	1	■▲●
		ANILLO RASPADOR DE PISTÓN ACCIONADOR		
7	0436061	GAXETA ACIONADOR	1	■▲●
		SELLO ACCIONADOR		
8	0436073	DESATIVADOR	1	
		DESACTIVADOR		
9	0436081	BUJÃO DA SEDE CÔNICA	1	■ ●
		TAPÓN DE SEDE CONICA		
10	0436085	ESFERA	1	■ ●
		ESFERA		
11	0436074	PINO FIXAÇÃO DESATIVADOR	1	
		EJE FIJACIÓN DESACTIVADOR		
12	0401133	PORCA PARLOCK	1	
		PUERCA PARLOCK		
13	0436071	PARAFUSO DO DESATIVADOR	1	
		TORNILLO DE DESACTIVADOR		
14	0436086	ANEL ELÁSTICO	2	
		ANILLO ELASTICO		
15	0436065	BUJÃO	2	■ ●
		TOPE		
16	0436063	CORPO DA BOMBA	1	
		CUERPO DE BOMBA		
17	0436064	IMÃ	1	
		IMÁN		
18	0436056	ANEL O'RING DA TAMPA	1	■▲●
		ANILLO DE TAPA		
19	0436055	TAMPA DA BOMBA	1	
		TAPA DE BOMBA		
20	0436057	GAXETA DO PISTÃO DE ELEVAÇÃO	1	■▲●
		SELLO DE PISTÓN DE ELEVACIÓN		
21	0436054	ANEL O'RING	1	■▲●
		ANILLO		
22	0436053	ANEL RASPADOR DO PISTÃO DE ELEVAÇÃO	1	■▲●
		ANILLO RASPADOR DE PISTÓN DE ELEVACIÓN		
23	0436068	ESFERA	1	■ ●
		ESFERA		
24	0436067	ALOJAMENTO DA ESFERA	1	■ ●
		ALOJAMIENTO DE ESFERA		
25	0436069	MOLA LIMITADORA DE PRESSÃO	1	■ ●

		<i>RESORTE LIMITADOR DE PRESIÓN</i>		
<b>26</b>	0436070	PARAFUSO DA VÁLVULA DE PRESSÃO	1	■ ●
		<i>TORNILLO DE VALVULA DE PRESIÓN</i>		
<b>27</b>	0436066	ANEL DE VEDAÇÃO	2	■▲●
		<i>JUNTA</i>		
<b>28</b>	0436075	TAMPÃO DO DESATIVADOR	1	■ ●
		<i>TAPA DE DESACTIVADOR</i>		
<b>29</b>	0436076	ANEL O'RING DO TAMPÃO	1	■▲●
		<i>ANILLO DE TAPA</i>		
<b>30</b>	0436077	ANEL DE VEDAÇÃO	2	■▲●
		<i>JUNTA</i>		
<b>31</b>	0436079	ANEL O'RING DO PINO DO DESATIVADOR	1	■▲●
		<i>ANILLO DE EJE DE DESACTIVADOR</i>		
<b>32</b>	0436078	PINO DO DESATIVADOR	1	■ ●
		<i>DESACTIVADOR PIN</i>		
<b>33</b>	0436080	MOLA DO PINO DESATIVADOR	1	■ ●
		<i>RESORTE DE SEGURO DESACTIVADOR</i>		
<b>34</b>	0436082	MOLA DA SEDE CÔNICA	1	■ ●
		<i>RESORTE DE SEDE CONICA</i>		
<b>35</b>	0436083	SEDE CÔNICA	1	■ ●
		<i>SEDE CONICA</i>		
<b>36</b>	0436084	CAMISA DA SEDE CÔNICA	1	■ ●
		<i>CAMISA DE SEDE CONICA</i>		
<b>37</b>	0436050	UNIDADE HIDRÁULICA COMPLETA	2	
		<i>UNIDAD HIDRÁULICA COMPLETA</i>		

## CONJUNTOS E COMPONENTES

---

CÓDIGO COML.	NOME	QTD.
0436193	CONJUNTO DE VEDAÇÃO	
0436060	ANEL RASPADOR DO PISTÃO ACIONADOR	1
	<i>ANILLO RASPADOR DE PISTÓN ACCIONADOR</i>	
0436061	GAXETA ACIONADOR	1
	<i>SELLO ACCIONADOR</i>	
0436053	ANEL RASPADOR DO PISTÃO DE ELEVAÇÃO	1
	<i>ANILLO RASPADOR DE PISTÓN DE ELEVACIÓN</i>	
0436054	ANEL O'RING	1
	<i>ANILLO</i>	
0436057	GAXETA DO PISTÃO DE ELEVAÇÃO	1
	<i>SELLO "V" DE PISTÓN DE ELEVACIÓN</i>	
0436056	ANEL O'RING	1
	<i>ANILLO</i>	
0436066	ANEL DE VEDAÇÃO	2
	<i>JUNTA</i>	
0436077	ANEL DE VEDAÇÃO	2
	<i>JUNTA</i>	
0436076	ANEL O'RING DO TAMPÃO	1
	<i>ANILLO DE TAPA</i>	
0436079	ANEL O'RING DO PINO DO DESATIVADOR	1
	<i>ANILLO DE EJE DE DESACTIVADOR</i>	

CÓDIGO COML.	NOME	QTD.
0436194	<b>CONJUNTO DE REPARO</b>	
0436060	ANEL RASPADOR DO PISTÃO ACIONADOR <i>ANILLO RASPADOR DE PISTÓN ACCIONADOR</i>	1
0436061	GAXETA ACIONADOR <i>SELLO ACCIONADOR</i>	1
0436065	BUJÃO <i>TOPE</i>	2
0436056	ANEL O'RING <i>ANILLO</i>	1
0436057	GAXETA DO PISTÃO DE ELEVAÇÃO <i>SELLO "V" DE PISTÓN DE ELEVACIÓN</i>	1
0436054	ANEL O'RING <i>ANILLO</i>	1
0436053	ANEL RASPADOR DO PISTÃO DE ELEVAÇÃO <i>ANILLO RASPADOR DE PISTÓN DE ELEVACIÓN</i>	1
0436067	ALOJAMENTO DA ESFERA <i>ALOJAMIENTO DE ESFERA</i>	1
0436069	MOLA LIMITADORA DE PRESSÃO <i>RESORTE LIMITADOR DE PRESIÓN</i>	1
0436070	PARAFUSO DA VÁLVULA DE PRESSÃO <i>TORNILLO DE VALVULA DE PRESIÓN</i>	1
0436066	ANEL DE VEDAÇÃO <i>JUNTA</i>	2
0436075	TAMPÃO DO DESATIVADOR <i>TAPA DE DESACTIVADOR</i>	1
0436076	ANEL O'RING DO TAMPÃO <i>ANILLO DE TAPA</i>	1
0436077	ANEL DE VEDAÇÃO <i>JUNTA</i>	2
0436079	ANEL O'RING DO PINO DO DESATIVADOR <i>ANILLO DE EJE DE DESACTIVADOR</i>	1
0436078	PINO DO DESATIVADOR <i>DESACTIVADOR PIN</i>	1
0436080	MOLA DO PINO DESATIVADOR <i>RESORTE DE SEGURO DESACTIVADOR</i>	1
0436082	MOLA DA SEDE CÔNICA <i>RESORTE DE SEDE CONICA</i>	1
0436083	SEDE CÔNICA <i>SEDE CONICA</i>	1
0436084	CAMISA DA SEDE CÔNICA <i>CAMISA DE SEDE CONICA</i>	1
0436081	BUJÃO DA SEDE CÔNICA <i>TAPÓN DE SEDE CONICA</i>	1
0436085	ESFERA <i>ESFERA</i>	1
0436068	ESFERA <i>ESFERA</i>	1

● Peças de desgaste - aconselhável manter estocadas

■ Conjunto de reparo

▲ Conjunto de vedação

## **GARANTIA**

---

**O seu Transpalete está coberto quanto à defeitos de fabricação por um período de 6 meses, a partir da data de venda constante na Nota Fiscal, excetuando-se os caracterizados por uso indevido e desgaste normal. (Veja tabela de peças).**

Para comprovação da validade de garantia, deverá ser anexada pelo cliente uma cópia da Nota Fiscal de origem e encaminhada para uma oficina autorizada, **sendo de responsabilidade do cliente os custos com transporte.**

*Su Transpalete está cubierto en los defectos de fabricación por 6 meses, quedando está sin efectos por uso indebido y desgaste normale. (Ver tabla de repuestos).*

*Para comprobación de la validez de la garantia, deberá ser anexada una copia de la factura con el envío de el Transpalete para una oficina autorizada. Dejando constancia que los costos de transporte serán responsabilidad del cliente.*



**www.paletrans.com.br**



**GARANTIA**  
**PALETRANS EQUIPAMENTOS**

Rua: Paletrans, 100 - CEP 14140-000 - Cravinhos - SP - Brasil  
Tel.: +55 16 3951-9999  
e-mail: [posvendas@paletrans.com.br](mailto:posvendas@paletrans.com.br)

**PEÇAS DE REPOSIÇÃO**  
**PALETRANS PEÇAS**

Rua: Paletrans, 100 - CEP 14140-000 - Cravinhos - SP - Brasil  
Tel.: +55 16 3951-9333  
e-mail: [pecas@paletranspecas.com.br](mailto:pecas@paletranspecas.com.br)